دستورالعمل تنظیم فاصله هوایی (Air Gap)

استاندارد سیستم‌های ترمز Warner و Intorq

هشدار ایمنی (Safety Alert)

خطر مرگ! قبل از فیلرگیری، **برق اصلی (Main Breaker) قطع** و پله قفل مکانیکی شود. تنظیم غلط منجر به سقوط پله می‌گردد.

مدل مگنت	فاصله استاندارد	حد تعویض	گشتاور پیچ
Size 06 / 08	mm 0.2	mm 0.5	Nm 8 - 4
Size 10 / 12	mm 0.2	mm 0.5	Nm 32 - 16
Size 14 / 16	mm 0.3	mm 0.8	Nm 80 - 60
Size 18 / 20	mm 0.3	mm 1.0	Nm 200 - 150
Warner ER-825	mm 0.4 - 0.3	mm 0.8	Nm 40 ~

چک‌لیست اجرایی (Procedure)

1. شل کردن پیچ‌های آلن مغزی (Fixing Screws) بدنه مگنت.
2. قرار دادن فیلر (طبق جدول) بین بدنه و آرمیچر.
3. سفت کردن مهره‌های توخالی (Hollow Screws) تا ایجاد درگیری جزئی با فیلر.
4. سفت کردن مجدد پیچ‌های نگهدارنده با گشتاور مجاز.
5. **بررسی نهایی:** تکرار عملیات در ۳ نقطه محیطی (۱۲۰ درجه) جهت تراز کامل.

DISCLAIMER: This document is for authorized technicians only. Data based on Warner/Intorq general standards. Always refer to original OEM manuals. Almas Vista Javid accepts no liability for misuse.